Guia básico para configuração de roteador

Modelo: DIR610N D-Link



CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICAS



Se o conversor ótico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na **Porta WAN** do seu roteador.



DIR610N D-Link

sac@lestetelecom.com.br

ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone "rede", na barra de tarefas para acessar a central de rede e compartilhamento.



2. Clique na opção "Alterar as configurações do adaptador".



sac@lestetelecom.com.br



ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

3. Clique com o botão direito do mouse no ícone "Conexão Local", em seguida clique na opção "Status" e depois "Detalhes..."

(1		8	2
		* • F	ainel de O	ontrole 🕨	Rede e 1	nternet	Conció	is de Rede 🔸	•	49 Pet	puiser Co	rentes	de Rede		۶	
Liveira	Organiza	r ≠ 1	Desativar e	ste dispos	itivo de re	de	Diagnostic	ir eita conexi	o Reno	mear esta c	onexão	.10	₽•	61	0	
novem	20	Conexão Não con Dispositi TESTE Descone WAN Mi	de Rede I ectado ve Blueto stado niport (PP	Nuetooth oth (Rede) POE)	Peis_	2	Conexão Não cone Intel(R) D	Je Rede sem ctado sal Band Wire	Fio Sess-N 7265	N.	Conexi gabriel Resiltati	2 PCIe G Rea	BE Famil Itek PCIe	c Contro GBE Fa	dier mily Cer	ntroller
SimDrivers																
Painel de controle																
-Link DIR-610																

4. Copie o "Gateway Padrão".



leste

sac@lestetelecom.com.br

ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

5. Abra o seu navegador padrão e cole o "Gateway Padrão" na barra de endereço e pressione a tecla "Enter".

😏 Home Page	- Windows Intern	et Explorer						
90-	2 192.168.0.1							
🔶 Favoritos	http://192.168.0.1/							
Conectan	Ir para ' 192.1	68.0.1						

6. No campo "Nome de Usuário" preencha com "Admin" e deixe o campo "Senha" em branco. Então clique em "Login".

Login			
Nome de	Usuário:	Admin	
	Senha:	Login	



sac@lestetelecom.com.br

ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

7. No assistente de configuração clique em "Configurações de rede avançadas".





sac@lestetelecom.com.br

CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPOE

DIR610N D-Link

1. Em "Tipo de Acesso WAN" selecione a opção "PPPoE".

2. Preencha o campo "Nome de usuário" com login, no campo "Senha" com a senha.

OBS: Se o conversor ótico estiver fazendo a autenticação, selecione a opção "DHCP" no campo Tipo de Acesso WAN.

DIR-610	Configuração Wireless Avançado Maintenance Status
Assistente	Configuração Da Interface WAN
Rede Local Configuração da	Esta página é utitizada para configurar os parámetros para a rede Internet que se conecta à porta VIAN do seu Access Pont. Aqui você pode mudar o método de acesso ao endereço IP estático, o DHCP ou PPDHE cicando no valor do
Internet	Rem do tipo de acesso WAN.
PETP LITTR	Interface WAN
IPV6	Tipo de Aresso WAII: P00/F
	Nome de usuário:
	Senha;
	Nome do serviço: (Opconal. Ele deve ser consistente com a configuração do servidor PPPoE ou vaza.)
	Tamanho do MTU: 1492
	Endereço IP Estático:
	Tipo de conexão: Centinuo 🗸 conectar descorrectar
	Other DNS # recession recent a concessio do seu PC caso a automaticamente: Configurar DNS
	Servidor DNS 1: 0.0.00
	Servidor DNS 2: 00.00 (Opcore)
	Velocidade Da Porta WAN



CONFIGURANDO O SERVIDOR DNS

DIR610N D-Link

- 1. Marque a opção "Configurar DNS manualmente".
- 2. Preencha o campo "Servidor DNS 1" com o IP "0.0.0.0".
- 2. Preencha o campo "Servidor DNS 2" com o IP "0.0.0.0".

temet	acesso WAN.			
тр	Interface WAN			
TP V6	Tipo de Acesso WAN: Nome de usuário:	PPPoE V		
	Senha:			
	Nome do serviço:	do servidor PPPoE o	(Opcional, Ele deve ser u vazia.)	r consistente com a confi
	Tamanho do MTU:	1492		
	Endereço IP Estático:			
	Tipo de conexão:	Contínuo	▼ conectar	desconectar
	Obter DNS automaticamente:	 (É necessário r configuração d 	reparar a conexão do seu P le DNS tenha mudado.)	≪ caso a
	Configurar DNS manualmente:	۲		
	Servidor DNS 1:	0.0.0.0		
	Servidor DNS 2:	0.0.0.0	(Opcional)	



CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

- 1. Clique na aba "Wireless" para configurar a rede Wi-Fi.
- 2. No campo "Nome(SSID)" digite o nome da rede Wi-Fi.
- 3. Em "Opções de segurança" selecione a opção "WPA2-PSK(AES)"
- 4. No campo "Chave Pré-compartilhada" digite a senha da sua rede Wi-Fi.
- 5. Em seguida clique em "Aplicar".

and the second second			4).			
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançade	Haintenance	Status	Ajuda
Pundementos do Vireless	Fundamentos Do	Wireless				Dicas sites
wes	Esta págna é utilzada : Point, Aqui você node	para configurar os parám alterar as configurações	etros para clientes Wirel de cristografia vivaless	ess LAN que podem se conect	ar ao seu Access	Obs.:Para assegurar
Wveless avaroado					5%//	o cumprimento doi piedrões da agência
Repetitor wireless	Rede Wireless					compatibilidade
	Habilitar SSID	de transmissão: 🖳				sentares na-sua área,
	Habiltar Isola	mento wireless:	1.000.000	1		operação devem ser
		Modo : 802.1	11high -			constaments
		Canab Auto	- Canal atual: 1			Colocação do
	Lar	gura de banda : Auto	20/404 -			otimizar a
	Opções De Segura	inça				wireless
	Opçõe	de segurança : WPA	2-P5K(AES) +			A sistância de coeracio ou a fato
	Opcões De Segura	inca (WPA2-PSK)				da sua conexão vereies: pode varia
			11230	(0.02 minutes as 61		com base no
	Chave Pré	-compartilhada: 123 hexad	42078 decimais)	(8-63 GRACERS OU 64	ogtos	do roteador, Para
		_	12			coloque o rotxador:
			Aolicar Cancelar			Contractory of the

CONFIGURANDO CONEXÃO IPV6

DIR610N D-Link

1. Agora clique na aba "Configuração" e depois clique em "IPv6".

2. Em "Minha conexão IPv6 é:" selecione a opção "PPPoE".

3. Preencha o campo "Nome de usuário" com login, no campo "Senha" com a senha. Depois marque as demais opções como na imagem abaixo e clique em "Aplicar"

_						and the second second
Dentil	K				Selecionar id	Portuguese V
DIR-610	Configuração 🛛 🕅	fireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Assistante	IPV6					Dicas úteis
Rede Local	Use esta seção para configurar o	Ao configurar o				
Configuração da Internet	contato com o seu provedor de	Internet IPv6, certifique-se de escolher				
рртр	Tipo De Conexão IPv6		o tipo de conexão IPv6 correta do menu. Se			
LZTP	Escolha o modo a ser usado		sobre qual opção			
IPV6	Minha conexão IPv6 é::	PPPoE	•			contato com o seu
	PPPoE					provedor de serviços de Internet (ISP) Se você
	Insira as informações fornec	cidas pelo prove	dor de serviços de Int	ernet (ISP).		esta tendo problemas para acessar a Internet
	Nome de usuário:					IPv6 através do roteador, venifique
	Senha:					quaisquer configurações que você inseriu nesta
	Nome do servico:		(Opcional. Deve s	er consistente		página e verifique-as com o seu ISP se
	Tamasha da MTU	com a configuraçã	io do Servidor PPPoE ou va	izio.)		necessario.
	Tipo de conexão:	Manual	T			Mais
		conectar	desconectar			
	Configurações De DNS II	Pv6				
	Obtenha o endereco de servi	idor DNS autom	aticamente ou insira i	um endereco de servidor D	NS específico.	
	Obter endereço de servidor	۲				
	Utilize o seguinte endereço	0				
	de DNS					
	Endereço DNS cocundários					
	Configurações De Endere	eço LAN IPv6				
	Use esta seção para configurar o você talvez precise ajustar as co	os parâmetros da onfigurações de re	rede interna de seu rote: de do seu computador p	ador. Se você alterar o endere ara acessar a rede novamente	ago LAN IPv6 aqui, a.	
	Habilitar DHCP-PD:	8				
	Endereço LAN IPv6:			/64		
	Endereço LAN IPv6 link- local:	fe80::928d:78ff	fe8e:3b60/64			
	Configurações De Autoco	onfiguração D	e Endereço			
	Utilize esta seção para configura	ar a Autoconfigura	ção IPv6 para atribuir en	dereços IP aos computadores	da sua rede.	
	Habilitar autoconfiguração:	2				
	Tipo de autoconfiguração: Routes Advertisement	SLAAC + Stateles	ss DHCPv6 V			
	Lifetime:	_30 (mi	nutos)			
		Aplic	car mudanças Resta	urar		



EFETIVANDO A CONFIGURAÇÃO

DIR610N D-Link

- 1. Para concluir, acesse a aba "Maintenance".
- 2. Clique em "Reinicialização".
- 3. Configuração concluída.

ágina de produte	os: DIR-610			Versão d	e hardware:B1 Versão					
)-Lin	k				Selectionar idic					
-610 //	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status					
icialização	Reiniciar/Redefini	Reiniciar/Redefinir								
ilização de firmware up/Recuperação	Esta página é utilizada para reiniciar o seu sistema com a configuração atual ou restaurar a configuração para a definição padrão.									
in Lehora	Sistema De Reinicialização/Restabelecimento									
		Reir	nicialização Resta	urar						



CONSIDERAÇÕES FINAIS

DIR610N D-Link

OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: (21) 2020-1300, por e-mail sac@lestetelecom.com.br ou pelo Inbox na página www.facebook.com.br/lestetelecom

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.

